

Pidä pää kylmänä



DEHNcare®-valokaarisuojahuppu suojaa vikavalokaaren lämpövaikutuksilta. Kasvosuojuksen ja suojahupun yhdistelmä suojaa luotettavasti toisen asteen palovammoilta.



Kattava suoja kasvoille, korville ja niskalle

Vikavalokaaritalanteessa on vaara altistua kuumuudelle kaikilta sivuilta. Huppu suojaa 3 suunnassa:

1. Edestä kasvoja
2. Sivuilta korvia
3. Takaa niskaa pitkän, vahvan nahkaliepeen ansiosta

Mukavuutta lisätty ja ilmanvaihtoa parannettu

- Avoimen huppujärjestelmän ansiosta ilma pääsee kiertämään ja ilmasto hupun alla on ihanteellinen.
- Voit helposti hengähtää nostamalla suojavisiirin hetkeksi ylös.
- Nahan ja neopreenin materiaaliyhdistelmä lisää mukavuutta ja tarjoaa samalla parhaimman mahdollisen suojan.
- Neopreeni antaa erinomaisen suojan, eikä se kutistu vikavalokaaren johdosta. Tämän vuoksi sitä on käytetty hupun etuosassa.

*suojaa kasvoja, korvia
ja niskaa*



Tekniset tiedot

- DEHNcare® APHO on vaaraluokituksen HRC 3 mukainen ja se estää toisen asteen palovammat. Tämä vastaa 37,2 cal/cm²:n maksimaalista kohtaavaa energiaa.
- Huppu on testattu ja sertifioitu laatikkotestin luokan 2 mukaisesti

Pysy turvassa!

Tuotetiedot: DEHNcare® APHO

APHO (785 760)

- Korkea käyttömukavuus
- Korkea suojaustaso ja vähäinen kuluminen energiaa sitovien nanohiukkasten ansiosta
- Erinomainen näkyvyys huurtumista estävän pinnoitteen ja korkean valonläpäisevyyden ansiosta



Sitoumukseton malli

Tulee markkinoille todennäköisesti kesäkuussa 2017!

Tyyppi Osanumero	APHO 785 760
Nimellisjännite enintään (U_N)	1000 V
Materiaali	muovi, neopreeni, nahka
Kohtaava energia laatikkotestin jälkeen	(luokka 2 / 7 kA, 500 ms) 423 kJ / m ²
ATPV-arvo (Arc thermal performance value)	37,2 cal / cm ²
Valon läpäisykyky (VLT)	29,1- 43,2 %
Paino	782 g
Tullitariffinumero	39269097
GTIN	4013364336384
PU	1 kpl
Sähkönumero	6406700

Pidätämme oikeuden muuttaa suorituskykyä, konfigurointia, tekniikkaa, mittoja, painoja ja materiaaleja teknisen kehityksen edetessä. Kuvat on esitetty sitoumuksetta.